

introfrontale S 18


CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES




SOCIÉTÉ DE MÉCANOGRAPHIE JAPY 6, Rue de Marignan, PARIS (Seine) Tél.: BALzac 44-94



REFERENCES	DESIGNATIONS	REPERE		
B 41	Galet	А		
F 1.043	Support gauche du guide-fiche complet	B		
F 1.044	Support droit du guide-fiche complet	В		
F 1.045	Plaque arrière gauche du guide-fiche			
F 1.046	Plaque arrière droite du guide-fiche			
F 1.047 X 1	Plexiglass gauche du guide-fiche	B C		
F 1.048 X 1	Plexiglass droit du guide-fiche	C		
F 1.060	Ensemble du support des rouleaux guide-papier	ם		
F 1.074	Ressort de crantage du support des rails mobiles	A		
F 1.075	Support droit des rails mobiles, complet			
F 1.085				
	Support des rails, complet	A		
F 1.089	Vis de blocage des supports de guide-fiche	В		
F 1.094	Vis des plaques	C		
F 1.105	Entretoise	В		
F -1.117	Ruban	D		
F 1.118	Ressort gauche de fixation du ruban	С		
F 1.119	Ressort droit de fixation du ruban	С		
F 1.131	Entretoise du support du rail	A		
F 1.132	Rail mobile porte guide-fiche	В		
F 1.137	Support gauche des rails mobiles complet	В		
6.502	Vis de fixation des plexiglass	C		
100 30 20	Vis du support des guide-fiches	Ā		
100 40 21	Vis de réglage du ressort de crantage	Â		
102 30 16	Vis des entretoises	B		
37027171326 (87000) 207760	TOTAL STATE OF THE PROPERTY OF			
121 30 20	Vis des ralls supports de duide-tiche	1 A W		
121 30 20 121 30 20	Vis des rails supports de guide-fiche	A - B		
121 30 20	Vis de l'entretoise du support de rail	A		
		W 200		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		
121 30 20 200 40 11	Vis de l'entretoise du support de rail Contre-écrou de la vis de réglage du ressort de crantage	A		



REFERENCES	DESIGNATIONS	REPERES		
F 1.007	Guide-papier arrière, complet	С		
F 1.008	Feutre d'insonorisation du guide-papier AR.	م ا		
F 1.009	Axe des rouleaux guide-papier arrière	B - C		
F 1.010	Axe du guide-papier arrière			
F 1.011	Ressort gauche de pression du guide-papier arrière	C		
F 1.012	Ressort droit de pression du guide-papier arrière			
F 1.013	Rouleau presse-papier complet	B - C		
F 1.018	Rouleau presse-papier arrière chariot D	C		
F 1.020	Pivot du guide-ligne droit	В		
F 1.022	Axe du guide-ligne	Α		
F 1.024	Guide-ligne droit	A		
F 1.027	Support de la tige de commande du guide-ligne	С		
F 1.030	Tige de commande du guide-ligne, complet	C		
F 1.031	Ressort de pression du guide-ligne	C		
F 1.036	Plaque guide-papier chariot D, complet	В		
F 1.038	Bras du rouleau presse-papier arrière	A - D		
F 1.039	Rouleau presse-papier avant chariot D	B - C		
F_1.050	Flasque d'entraînement du cylindre côté gauche	D		
F 1.067	Carter gauche complet	D		
F 1.071	Carter droit complet	A		
F 1.086	Levier de verrouillage	D		
F 1.087	Ecrou de la tige de commande de guide-ligne	C		
F 1.090	Feutre d'insonorisation du pupitre	В		
F 1.091	Pupitre complet	A		
F 1.092	Arbre de commande du bras central droit	В		
F 1.093	Arbre de commande du bras central gauche	C		
F 1.095	Bras central	B A		
F 1.103	Ressort de rattrapage de jeu complet	D		
F 1.107	Support du guide-ligne droit complet	B		
F 1.110 F 1.121	Console du guide-ligne Rondelle du support de pression du guide-ligne	C		
F 1.121 F 1.125	Pivot réglable droit de la plaque guide-papier	В		
F 1.126	Pivot réglable gauche de la plaque guide-papier	D		
F 1.127	Fourchette de ruban complète	D		
F 1.128 F	Guide-ligne élite	Č		
F 1.128 P	Guide-ligne pica	Č		
F 1.135	Protection du segment	С		
3.120	Clips pour axe du guide-ligne droit	A		
3,120	Clips des axes des rouleaux	A - D		
6.157	Rondelle élastique	D		
6.518	Vis du guide-ligne	В		
100 30 13	Vis du ressort de rattrapage de jeu	A		
100 30 16	Vis de pivot réglable	A - D		
100 40 26	Vis du mouvement droit de ruban	В		
161 30 20	Vis du support du guide-ligne	D		
170 40 25	Vis du levier de verrouillage	D		
200 40 11	Ecrou de mouvement droit de ruban	C		
303 31 11	Rondelle du pivot réglable	A – D		
		e e		
to to	2			
	· ·			
		ii.		
I	w w	1		



MACHINE A ECRIRE S 18 INTRO FRONTALE

TARIF DES PIECES DETACHEES

AU PREMIER MARS 1960

PRIX DE VENTE NETS EN NOUVEAUX FRANCS (Le présent tarif annule celui de juillet 1957)

REFERENCES	PRIX DE VENTE	DESIGNATIONS
F 1.110	1,20	Console du guide-ligne droit
F 1.118	0,50	Ressort gauche de fixation du ruban
F 1.119	0,50	Ressort droit de fixation du ruban
F 1.121	0,90	Rondelle du support de pression du guide-ligne
F 1.125	0,30	Pivot réglable droit de la plaque guide-papier
F 1.126	0,30	Pivot réglable gauche de la plaque guide-papier
F 1.127	6	Fourchette de ruban, complète
F 1.128 F	3	Guide-ligne élite
F 1.128 P	3	Guide-ligne pica
F 1.131	5,50	Entretoise du support du rail
F 1.132	6,50	Rail mobile porte guide-fiche
F 1.135	4,30	Protection du segment
F 1.137	4,10	Support gauche des rails mobiles, complet
3.120 6.157	0,15 0,15	Clips des axes de rouleaux et des guide-lignes
6.518	0,15	Rondelle élastique Vis du guide-ligne
100 30 13	0,25	Vis du ressort de rattrapage de jeu
100 30 16	0,25	Vis de pivot réglable
100 30 20	0,25	Vis du support des guide-fiches
100 40 21	0,25	Vis de réglage
100 40 26		Vis du mouvement droit de ruban
101 30 20	65 32 555	Vis du support du guide-ligne
102 30 16		Vis des entretoises
121 30 20	0,25	Vis des rails et de l'entretoise
170 40 25		Vis-axe du levier de verrouillage
200 40 11	8.36	Ecrou hexagonal
303 31 11		Rondelle du pivot réglable
600 30 12	0,15	Bille de crantage
	27 is.	
		a v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
No.		
#1		
		a a
	100	
K sile a		
-	100	
- 3		
2° , 1		