



REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERES
BG 1	Support du mouvement de ruban gauche	B - C
BG 5	Axe de la bobine gauche du mouvement de ruban	B
BG 8	Inverseur de marche gauche du mouvement de ruban	D
G 15	Came gauche de réglage du cliquet d'avance du ruban	D
BG 17	Bras de crantage de l'inverseur gauche du mouvement de ruban	C
G 19	Fourchette gauche d'inversion du ruban	D
G 21	Passe-ruban gauche	C
G 23	Cliquet gauche d'avance du rochet de mouvement de ruban	B
G 25	Connexion de commande du mouvement de ruban	C
G 30	Manette de réglage du toucher	C
G 31	Equerre de crantage de la manette de réglage du toucher	B
G 36	Renvoi de la commande de guide-lignes gauche	B
G 38	Equerre de verrouillage du bouton de commande de guide-lignes gauche	B
G 42 X 1	Bielle de commande des guide-lignes	B
G 48	Doigt de réglage du bouton de commande de guide-lignes gauche	C
G 570	Bague de réglage du ressort de frein de bobine	D
G 571	Vis de blocage de la bague de réglage du ressort de frein de bobine	D
CG 572	Came de commande de guide-lignes gauche	A
CG 574	Bouton de commande des guide-lignes	A
G 577	Joint de transmission des boutons de commande des guide-lignes	B
G 578	Ressort d'arrêt des boutons de commande des guide-lignes	B
G 580	Ressort des guide-lignes	A
G 826	Carter des bobines du mouvement du ruban	A
G 840 X 1	Support du guide-lignes gauche	B
G 844F X 1	Guide-lignes Elite	A
G 844HPX 1	Guide-lignes Pica	A
N 553	Ressort intérieur des boutons de commande des guide-lignes	A
N 555	Vis des supports du mouvement de ruban	C
V 547	Rondelle des carters de bobine	A
V 939	Equerre de fixation du capot	B
3.245 R	Rondelle de l'équerre de fixation du capot	B
4.623	Vis-axe des équerres de verrouillage des boutons de commande des guide-lignes	B
4.623	Vis-axe des bras de crantage des inverseurs de marche du ruban	C
6.518	Vis des carters de bobine	A
6.524	Vis-axe des cliquets d'avance des rochets de mouvement de ruban	C
34 25 11	Amortisseur caoutchouc du cliquet gauche d'avance du ruban	B
100 30 16	Vis des cames de réglage des cliquets d'avance du ruban	B
100 30 16	Vis des doigts de réglage des boutons de commande des guide-lignes	C
100 30 16	Vis du passe-ruban	D
100 30 20	Vis de l'équerre de fixation du capot	B
101 30 16	Vis du capot de protection du mouvement de ruban arrière	B
101 30 16	Vis du support des guide-lignes	A
170 40 24	Vis-axe du renvoi de la commande des guide-lignes	B
170 40 24	Vis-axe de la manette de réglage du toucher	C
170 40 24	Vis-axe des fourchettes d'inversion du ruban	D
360 25 11	Rondelle élastique de l'axe des bobines de ruban	C
360 25 11	Rondelle élastique des inverseurs de marche du ruban	B
900 50 13	Ressort de frein de bobine du mouvement de ruban	D
910 30 11	Ressort de rappel des cliquets de retenue des bobines de ruban	C - D
910 30 11	Ressort de rappel des fourchettes d'inversion de ruban	D
910 30 12	Ressort de rappel des cliquets d'avance du ruban	B
910 35 13	Ressort de rappel des bras de crantage des inverseurs de marche	C
910 35 22	Ressort de rappel du renvoi de la commande des guide-lignes	B
910 40 15	Ressort de tension du toucher	C



Janvier 60

REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERES
BG 2	Support du mouvement de ruban droit	B
BG 6	Axe de la bobine droite du mouvement de ruban	B
BG 9	Inverseur de marche droit du mouvement de ruban	D
G 14	Connexion d'accouplement du mouvement de ruban	D
G 16	Came droite de réglage du cliquet d'avance du ruban	C
BG 18	Bras de crantage de l'inverseur de marche du ruban	C
G 20	Fourchette droite d'inversion du ruban	D
G 22	Passe-ruban droit	C
G 24	Cliquet droit d'avance du rochet de bobine du mouvement de ruban	C
G 25	Connexion de commande du mouvement de ruban	C
G 37	Renvoi de la commande de guide-lignes droit	B
G 39	Equerre de verrouillage du bouton de commande de guide-lignes	B
G 42 X 1	Bielle de commande des guide-lignes	B
G 49	Doigt de réglage du bouton de commande de guide-lignes droit	C
G 570	Bague de réglage du ressort frein de bobine	C
G 571	Vis de blocage de la bague de réglage du ressort de frein de bobine	C
CG 574	Bouton de commande des guide-lignes	A
G 577	Joint de transmission des boutons de commande des guide-lignes	B
G 578	Ressort d'arrêt des boutons de commande des guide-lignes	B
CG 579	Came de commande de guide-lignes droit	A
G 580	Ressort des guide-lignes	A
G 826	Carter des bobines du mouvement de ruban	A
G 841 X 1	Support du guide-lignes droit	A
G 844 FX 1	Guide-lignes élite	A
G 844HPX 1	Guide-lignes pica	A
N 553	Ressort intérieur des boutons de commande des guide-lignes	A
N 555	Vis des supports du mouvement de ruban	B - C
V 547	Rondelle des carters de bobine	A
V 939	Equerre de fixation du capot	B
3.245 R	Rondelle de l'équerre de fixation du capot	B
4.623	Vis-axe des équerres de verrouillage des boutons de commande des guides-lignes	B
4.623	Vis-axe des bras de crantage des inverseurs de marche du ruban	C
6.518	Vis des carters de bobine	A
6.524	Vis-axe des cliquets d'avance de mouvement de ruban	C
34 25 11	Amortisseur caoutchouc du cliquet droit d'avance du ruban	C
100 30 16	Vis des cames de réglage des cliquets d'avance du ruban	B
100 30 16	Vis du passe-ruban	D
100 30 16	Vis des doigts de réglage des boutons de commande des guide-lignes	C
100 30 20	Vis de l'équerre de fixation du capot	B
101 30 16	Vis du capot arrière de protection du mouvement de ruban	B
101 30 16	Vis du support des guide-lignes	A
170 40 24	Vis-axe du renvoi de la commande des guide-lignes	B
170 40 24	Vis-axe des fourchettes d'inversion du ruban	D
360 25 11	Rondelle élastique de l'axe des bobines de ruban.	C
360 25 11	Rondelle élastique des inverseurs de marche du ruban	B
900 50 13	Ressort de frein de bobine du mouvement de ruban	C
910 30 11	Ressort de rappel des cliquets de retenue des bobines de ruban	C - D
910 30 11	Ressort de rappel des fourchettes d'inversion de ruban	D
910 30 12	Ressort de rappel des cliquets d'avance du ruban	C
910 35 13	Ressort de rappel des bras de crantage des inverseurs de marche	C
910 35 22	Ressort de rappel du renvoi de la commande des guide-lignes	B



A

B


C

D

REFERENCES	DESIGNATIONS	REPERES
EN 1 B	Table de chariot B	A
EN 1 C	Table de chariot C	A
EN 1 D	Table de chariot D	A
EN 2 B	Support du rail de la table de chariot B	A
EN 2 C X1	Support du rail de la table de chariot C	A
DN 4	Arbre de commande de verrouillage	C
DN 7	Equerre de l'arbre de commande de verrouillage	C
N 8	Equerre de butée de l'arbre de commande de verrouillage	B
DN 12	Levier de dégagement du verrouillage	C
N 17	Timbre de la sonnerie	B
N 18 X 1	Marteau de la sonnerie	B
BN 19 B	Capot de la table du chariot B	D
BN 19 HC	Capot de la table du chariot C	D
BN 19 D	Capot de la table du chariot D	D
N 20 B	Revêtement insonore du capot de la table de chariot B	D
N 20 D	Revêtement insonore du capot de la table de chariot C - D	D
N 21	Excentrique de réglage de la table du chariot	A - B
N 22	Vis-axe de l'équerre de commande de l'arrêt du retour automatique	B
N 25	Rondelle élastique de la butée de retour de l'arbre de verrouillage	B
N 26	Entretoise du timbre de sonnerie	B
N 30	Vis butée de réglage de l'arbre de commande de verrouillage	C
N 31 D	Revêtement insonore droit du capot de la table de chariot D	D
AN 33	Ecrou de fixation de la table de chariot sur bâti	B
N 37	Levier du marteau de sonnerie	B
N 506	Palier de l'arbre de commande de verrouillage	C
N 509	Equerre de commande de l'arrêt du retour automatique du chariot	A
DN 524	Butée de retour de l'arbre de commande de verrouillage	B
N 555	Vis de butée de l'équerre de commande de l'arrêt du retour automatique	A
N 557	Ressort de l'arbre de commande de verrouillage (Elite)	C
P 42	Vis de la butée de retour de l'arbre de verrouillage	B
P 42	Vis des paliers de l'arbre de commande de verrouillage	C
50 42 12	Rondelles des paliers de l'arbre de verrouillage	C
100 30 20	Vis de l'équerre de butée de l'arbre de verrouillage	B
100 30 20	Vis de l'équerre de l'arbre de commande de verrouillage	C
100 30 20	Vis du capot de la table de chariot	D
100 30 28	Vis du timbre de sonnerie	B
140 30 24	Vis de repos du levier de dégagement du verrouillage	B
140 50 24	Vis des supports de rail supérieur et inférieur de table de chariot	B
162 40 20	Vis de blocage des excentriques de réglage de la table de chariot	B
170 40 22	Vis-axe du marteau de sonnerie	B
170 40 24	Vis-axe du levier de dégagement de verrouillage	D
200 30 11	Contre-écrou de la vis butée de l'équerre de commande d'arrêt	A
200 30 11	Contre-écrou de la vis de repos du levier de dégagement de verrouillage	B
200 40 11	Contre-écrou des vis butées de réglage de l'arbre de verrouillage	C
312 52 16	Rondelle des supports de rail de chariot	B
360 40 11	Rondelle élastique de l'équerre de commande d'arrêt automatique	A
910 30 13	Ressort de rappel du levier du marteau de sonnerie	B
910 30 14	Ressort de rappel du levier de dégagement de verrouillage	C
910 35 15	Ressort de rappel du marteau de sonnerie	C


EN 2 B
EN 2 CX1
EN 802 D

EN 1 B
EN 1 C
EN 1 D



Janvier 60

REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERS
DP 1 HC X 1	Bâti du chariot C	A
P 12 H X 2	Bras des rouleaux presse-papier avant	C
P 17 B	Ressort des rouleaux presse-papier (avant et arrière) chariot B	C
P 17 HC	Ressort des rouleaux presse-papier arrière chariot C	C
P 17 D	Ressort des rouleaux presse-papier arrière chariot D	C
P 21 H X 2	Bras des rouleaux presse-papier arrière	B
P 42	Vis des supports des rouleaux presse-papier	C
P 74	Butée des crémaillères des margeurs	B
P 82	Ecrou papillon de réglage des ressorts des rouleaux P.P.	C
P 93 D	Equerre de renforcement de l'échelle de tabulateur	A
P 102 CD	Guide pour la tringle du support des rouleaux guide-papier	A
P 103 CD	Vis arrière des carters de chariot C et D	B
P 105	Pied de réglage des carters sur bâti de chariot	B
P 109 B	Plaquette des supports des rouleaux AV. et AR.	C
P 110	Axe des supports des rouleaux presse-papier	C
P 111	Bague des bras des rouleaux presse-papier	C
P 112 B	Support gauche des rouleaux presse-papier	C
P 113 B	Support droit des rouleaux presse-papier	B
P 204 D	Ressort des rouleaux presse-papier avant chariot D	D
P 204 HC	Ressort des rouleaux presse-papier avant chariot C	D
CP 606	Balayette du chariot	B
DP 801 B X 1	Bâti du chariot B	A
DP 801 D	Bâti du chariot D	A
P 812 D	Support gauche des rouleaux presse-papier chariot D	C
P 813 D	Support droit des rouleaux presse-papier chariot D	B
P 851 X 1 D	Bras central du rouleau presse-papier avant	D
P 853 D	Rondelle d'épaisseur des axes des rouleaux presse-papier	D
BP 854 X 1 D	Arbre de commande droit des bras centraux	D
BP 855 X 1 D	Arbre de commande gauche des bras centraux	D
P 856 D	Accroche-ressort central	D
P 858 D	Came de commande des bras centraux	D
P 859 D	Plaque de l'arbre de dégagement des rouleaux	D
50 42 13	Rondelle des axes support des rouleaux presse-papier	C
50 42 13	Rondelle des carters de chariot	B
100 30 17	Vis des rouleaux presse-papier chariot D	D
100 30 20	Vis de l'équerre de renforcement de l'échelle de tabulateur	A
100 30 20	Vis des guides pour tringle du support rouleaux guide-papier	A
100 40 21	Vis de la balayette de chariot	C
140 40 28	Vis des carters du chariot	B
150 30 14	Vis de l'équerre de renforcement de l'échelle de tabulateur D	A
161 40 33	Goujon de réglage des ressorts des rouleaux	C
161 40 35	Goujon de réglage des ressorts des rouleaux presse-papier	C
200 30 11	Ecrou des pieds de réglage des carters	B
200 40 11	Ecrou des axes des supports presse-papier	C
200 40 11	Ecrou des goujons de réglage des ressorts des rouleaux	C
303 31 11	Rondelle des pieds des carters	B
360 25 11	Rondelle élastique de la règle de placage du papier	C
910 35 16	Ressort de rappel de la règle de placage du papier	C




A

B

C

D

REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERES
BP 9 B	Arbre de dégagement des rouleaux presse-papier chariot B	C
CP 9 HC	Arbre de dégagement des rouleaux presse-papier chariot C	C
BP 14 B X 1	Rouleau presse-papier avant B (caoutchouc)	D
BP 14 HCE X 1	Rouleau presse-papier avant C (caoutchouc)	D
BP 14 X 1 D	Rouleau presse-papier avant D (caoutchouc)	D
P 18	Axe pivot des crémaillères des margeurs chariot B - D	A
P 18 HC	Axe pivot des crémaillères des margeurs chariot C	A
P 19 B X 1	Axe des rouleaux presse-papier chariot B	D
P 19 HCE X 1	Axe des rouleaux presse-papier chariot C	D
P 19 X 1 D	Axe des rouleaux presse-papier chariot D (avant)	D
BP 23 B X 1	Rouleau presse-papier arrière B (caoutchouc)	D
BP 23 HCE X 1	Rouleau presse-papier arrière C (caoutchouc)	D
BP 53 B	Bande pivotante de débrayage de chariot B	A
BP 53 C	Bande pivotante de débrayage de chariot C	A
BP 53 D	Bande pivotante de débrayage de chariot D	A
P 56 B	Amortisseur de la plaque inférieur de guidage du papier B	C
P 56 HCE	Amortisseur de la plaque inférieur de guidage du papier C	C
BP 63 B	Règle de placage du papier chariot B	D
BP 63 HC	Règle de placage du papier chariot C	D
BP 63 D	Règle de placage du papier chariot D	D
BP 69 BF	Crémaillère du margeur gauche Elite chariot B	B
BP 69 BP	Crémaillère du margeur gauche Pica chariot B	B
BP 69 DF	Crémaillère du margeur gauche Elite chariot D	B
BP 69 DP	Crémaillère du margeur gauche Pica chariot D	B
BP 69 CP	Crémaillère du margeur gauche Pica chariot C	B
BP 69 CF	Crémaillère du margeur gauche Elite chariot C	B
BP 70 BP	Crémaillère du margeur droit Pica chariot B	A
BP 70 BF	Crémaillère du margeur droit Elite chariot B	A
BP 70 CP	Crémaillère du margeur droit Pica chariot C	A
BP 70 CF	Crémaillère du margeur droit Elite chariot C	A
BP 70 DP	Crémaillère du margeur droit Pica chariot D	A
BP 70 DF	Crémaillère du margeur droit Elite chariot D	A
P 73	Support de l'axe de pivot des crémaillères des margeurs	B
BP 78 B X 2	Plaque inférieure de guidage du papier, chariot B	B
BP 78 HC X 1	Plaque inférieure de guidage du papier, chariot C	B
P 85	Ressort de rappel de l'arbre de dégagement des rouleaux chariots B et D	B
P 85 H X 1	Ressort de rappel de l'arbre de dégagement des rouleaux chariot C	B
P 114	Ressort des crémaillères de margeurs	B
BP 230 HC	Etrier pour plaque inférieure de guidage du papier	B
P 456 D	Amortisseur de la plaque inférieur de guidage du papier	C
BP 709 D	Arbre de dégagement des rouleaux presse-papier (chariot D)	C
BP 723 X 1 D	Rouleau presse-papier arrière D (caoutchouc)	D
BP 778 X 1 D	Plaque inférieure de guidage du papier chariot D	B
P 857 X 1 D	Axe des rouleaux presse-papier arrière chariot D	C - D
100 30 20	Vis du support de l'axe-pivot des crémaillères des margeurs	B
312 24 13	Rondelle des axes des rouleaux presse-papier	C
360 25 11	Rondelle élastique de la règle de placage du papier	D
360 25 11	Rondelle élastique de l'axe-pivot des crémaillères des margeurs	A - B
910 40 21	Ressort de rappel de la bande pivotante de débrayage de chariot	A
910 50 17	Ressort de rappel de l'étrier de plaque inférieure de guidage	B



BP 53 B
BP 53 D
BP 53 C

910 40 21

360 25 11

P18
P18HC

BP70B F
BP70C F
BP70D F
BP70B P
BP70D P
BP70C P

BP69 BF BP69B P
BP69 DF BP69D P
BP69 CF BP69C P

360 25 11

P114

BP230 HC


910 50 17

100 30 20

BP78 BX 2
BP778 X1D
BP78 HC X1

P85
P85HX1

BP 9 B
BP 709D
CP9 HC



P56B
P56HCE

P456D

312 24 13

P857X1D

312 24 13

①	P19B x1	P19x1D (AV)
	P19HCE x1	P 857x1D (AR)
②	BP 23B x1	BP 723x1D
	BP 23HCE x1	BP 23 HDx2
③	BP 14 B x1	BP 14 x1 D
	BP 14 HCE x1	BP 14 HD x2

360 25 11

360 25 11

BP 63 B
BP 63 D
BP 63 HC

A



B

C

D

REFERENCES	DESIGNATIONS	REPERES
P 7 BP	Crémaillère du chariot B, Pica	B
P 7 CP	Crémaillère du chariot C, Pica	B
P 7 CF	Crémaillère du chariot C, Elite	B
P 7 DP	Crémaillère du chariot D, Pica	B
BP 31	Croisillon de soutien du papier	C
P 42	Vis de la crémaillère du chariot	B
P 43	Vis de butée réglable de l'échelle de tabulateur	A
BP 44 BP	Echelle de tabulateur chariot B, Pica	A
BP 44 BF	Echelle de tabulateur chariot B, Elite	A
BP 44 CP	Echelle de tabulateur chariot C, Pica	A
BP 44 CF	Echelle de tabulateur chariot C, Elite	A
BP 44 DP	Echelle de tabulateur chariot D, Pica	A
BP 44 DF	Echelle de tabulateur chariot D, Elite	A
P 45 PF	Taquet de tabulateur Pica et Elite	A
P 46 C	Axe des taquets de tabulateur chariot C	A
P 46 D	Axe des taquets de tabulateur chariot D	A
P 47	Ressort des taquets de tabulateur	B
DP 49 B	Règle d'annulation des taquets de tabulateur chariot B	C
DP 49 C	Règle d'annulation des taquets de tabulateur chariot C	C
DP 49 D	Règle d'annulation des taquets de tabulateur chariot D	C
P 52	Coussinet de la règle d'annulation des taquets de tabulateur	C
BP 57 B	Capot arrière du chariot B	D
BP 57HC X 1	Capot arrière du chariot C	D
BP 57 D	Capot arrière du chariot D	D
DP 76 P	Margeur gauche Pica	C
DP 76 F	Margeur gauche Elite	C
DP 77 P	Margeur droit Pica	B
DP 77 F	Margeur droit Elite	B
P 101 CD	Accroche-ressort pour margeur droit	C
P 203 CD	Plaquette du rail des margeurs chariot C	B
P 215	Plaquette de réglage arrière de l'échelle de tabulateur	A
P 216	Plaquette de réglage avant de l'échelle de tabulateur	B
P 217	Goujon de réglage de l'échelle de tabulateur	B
P 768 B	Rail des margeurs chariot B	B
P 768 C	Rail des margeurs chariot C	B
P 768 D	Rail des margeurs chariot D	B
P 807 BF	Crémaillère du chariot B Elite	B
P 807 DF	Crémaillère du chariot D Elite	B
P 884	Plaquette du rail des margeurs chariot B - D	B
P 886	Coupelle du capot arrière de chariot	D
P 887	Vis des plaquettes de réglage	B
3.515	Vis du capot arrière du chariot	D
3.869	Axe des taquets de tabulateur chariot B	A
100 30 16	Vis de l'accroche-ressort du margeur droit	C
100 30 18	Vis du croisillon soutien de papier et capot arrière	D
200 40 13	Ecrou des goujons de fixation de l'échelle de tabulateur	A
910 35 20	Ressort de rappel du margeur droit chariot B	C
910 35 24	Ressort de rappel du margeur gauche chariot C	C
910 35 25	Ressort de rappel du margeur droit chariot D	C
910 40 14	Ressort de rappel du margeur gauche chariot B	C
910 40 24	Ressort de rappel du margeur droit chariot C	C
910 40 25	Ressort de rappel du margeur gauche chariot D	C
910 45 11	Ressort de rappel de la règle d'annulation des taquets (chariot B)	C
910 45 14	Ressort de rappel de la règle d'annulation des taquets (chariot C - D)	C

BP 44 BP BP44 BF
 BP44 DP BP44 DF
 BP44 CP BP44 CF



P7 BP
 P807 BF
 P7CP
 P7CF
 P7 DP
 P 807 DF

P768 B
 P768 D
 P768 C


DP 77P
 DP 77F

DP 76 P
 DP 76 F

910 40 14 (B)
 910 40 25 (D)
 910 35 24 (C)


910 35 20 (B)
 910 35 25 (D)
 910 40 24 (C)

910 45 11 (B)
 910 45 14 (C-D)



DP 49 B
 DP 49 D
 DP 49 C


BP 31



BP 57 B
 BP 57 D
 BP 57 HCx1

Janvier 60

REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERES
K 552 B	Feutre du guide-papier supérieur	D
P 2	Palier de l'axe du bras de retour automatique du chariot	B
BP 3	Bras du retour automatique du chariot	B
P 6 B	Revêtement insonore de la plaque appui-papier chariot B	B
P 6 HC	Revêtement insonore de la plaque appui-papier chariot C	B
P 6 D	Revêtement insonore de la plaque appui-papier chariot D	B
P 6 D X1E	Revêtement insonore de la plaque appui-papier chariot D allongé	B
P 13	Ressort de l'ensemble des rouleaux guide-papier	C
P 22 HC	Revêtement insonore du guide-papier supérieur chariot C	D
P 22 HD X1	Revêtement insonore du guide-papier supérieur chariot D allongé	D
BP 32 B	Tringle du support des rouleaux guide-papier chariot B	C
BP 32 HC	Tringle du support des rouleaux guide-papier chariot C	C
BP 32 D	Tringle du support des rouleaux guide-papier chariot D	C
BP 32 HDX1	Tringle du support des rouleaux guide-papier chariot D allongé	C
P 36	Guide des ressorts de l'ensemble des rouleaux guide-papier	C
P 37	Rondelle des ressorts de l'ensemble des rouleaux guide-papier	C
P 39 HC P	Règle graduée des rouleaux guide-papier chariot C Pica	B
P 39 HC F	Règle graduée des rouleaux guide-papier chariot C Elite	B
P 39HDS X1	Règle graduée des rouleaux guide-papier chariot D Economique	B
P 40	Axe du guide-papier supérieur	C - D
BP 58 B	Plaque appui-papier chariot B	A
BP 58 HC	Plaque appui-papier chariot C	A
BP 58 D	Plaque appui-papier chariot D	A
BP 58 HDX 1	Plaque appui-papier chariot D allongé	A
BP 61	Règle de l'aligneur de marge	A
P 62	Ressort de l'aligneur de marge	A
BP 64 B	Guide-papier supérieur chariot B	D
BP 64 HC	Guide-papier supérieur chariot C	D
BP 64 D	Guide-papier supérieur chariot D	D
BP 64 HDX 1	Guide-papier supérieur chariot D allongé	D
P 65	Ressort de rappel du guide-papier supérieur	C
P 96	Tube intermédiaire des rouleaux guide-papier	B
P 205	Bouchon du chariot pour machines S 181 - S 182 - S 183 et S 184 -	C
CP 225 B	Guide-billes, chariot B	D
CP 225 C	Guide-billes, chariot C	D
CP 225 D	Guide-billes, chariot D	D
CP 225 D X 1	Guide-billes, chariot D allongé	D
CP 273 H	Bras de commande de levée des rouleaux guide-papier	C
P 522 D	Revêtement insonore du guide-papier supérieur, chariot D	D
P 597	Ressort des rouleaux guide-papier	B
P 795	Rouleaux guide-papier	B
P 839 BP	Règle graduée des rouleaux guide-papier, chariot B Pica	B
P 839 BF	Règle graduée des rouleaux guide-papier, chariot B Elite	B
P 839 DP	Règle graduée des rouleaux guide-papier, chariot D Pica	B
P 839 DF	Règle graduée des rouleaux guide-papier, chariot D Elite	B
P 885	Rondelle du bras de retour automatique	B
P 889	Rondelle de la réglette graduée	B
6.518	Vis de la règle graduée des rouleaux guide-papier	B
100 30 20	Vis du bouchon du chariot (sans moteur)	C
121 30 20	Vis de la plaque appui-papier	A
230 15 19	Goupille fendue de l'axe du bras de retour automatique	C
360 32 11	Rondelle élastique de la tringle support des rouleaux guide-papier	C
360 32 11	Rondelle élastique des axes du guide-papier supérieur	C - D
600 63 12	Bille de roulement de chariot	D




A

B

C

D

REFERENCES	D E S I G N A T I O N S	REPERES
P 42	Vis de la butée réglable du chariot	B
CR 13	Cliquet d'interligne	B
R 16	Axe du levier d'interligne	A
R 17	Butée du levier d'interligne	A
R 26 X 1	Platine du carter gauche du chariot	D
R 28	Moyeu du bouton gauche du cylindre	C
R 29	Plaquette d'arrêt du ressort d'embrayage du cylindre	D
CR 38	Axe du cylindre	D
R 39	Ressort de verrouillage des axes du cylindre	D
R 40	Ressort d'embrayage du cylindre	C
CR 41	Canon gauche du cylindre	A
R 44	Ecrou de l'entraîneur du cylindre	B
R 75	Vis des boutons de cylindre	D
R 76	Vis de blocage du moyeu du bouton gauche de cylindre	C
CR 502	Couvercle du carter gauche	C
R 506	Revêtement insonore du couvercle du carter gauche	B - C
CR 511	Came de changement d'interligne (66 dents)	B
DR 518	Levier de changement d'interligne (66 dents)	B
CR 530	Levier d'interligne	B
R 535	Bouton du levier de changement d'interligne	B
R 536	Plaque indicatrice d'interligne (66 dents)	A
R 537	Bouton du cylindre	D
CR 543	Entraîneur du cylindre	C
R 545	Rochet d'interligne (66 dents)	C
R 546	Cône d'embrayage du cylindre	C
R 597	Vis de blocage de l'écrou entraîneur du cylindre	A
R 650	Support de la butée réglable	B
R 651	Coin de la butée réglable	B
CR 801 X 1	Carter gauche du chariot	B
R 804	Butée du chariot	B
R 824	Plaquette de la butée du levier d'interligne	A
3.544	Vis-axe de la bielle du cliquet d'interligne	B
100 30 14	Vis du couvercle du carter gauche	C
100 30 14	Vis du bras réglable de la came de changement d'interligne	C
100 30 15	Vis du coin de la butée réglable	B
100 30 18	Vis de la platine du carter gauche du chariot	D
910 35 522	Ressort de rappel du cliquet d'interligne	A - B




A

B

C

D



A

B

C

D